

BRUKSANVISNING

Åpne døren til nøkkeloppbevaringsrommet

1. Åpne beskyttelsesdekslet for å vise kodelåsen og knappen for døråpning.
2. Roter hjulene til gjeldende kode (hvis låsen er ny, er kombinasjonen satt fra fabrikk til 0-0-0-0).
3. Trykk ned åpne-knappen for å åpne døren.

Lukke døren til nøkkeloppbevaringsrommet

1. Lukk døren.
2. Vri kodelåsen til en tilfeldig kombinasjon for å låse døren og skjule din personlige kode.
3. Lukk beskyttelsesdekslet.

For å angi en ny kombinasjon:

Den første kombinasjonen er satt på fabrikk til 0-0-0-0

1. Åpne døren (se instruksjonene ovenfor).
2. Skyv spaken (se bildet under) til venstre og nedover. Spaken forblir i denne posisjonen.
3. Roter hjulene til ønsket kombinasjon.
4. Skyv spaken opp og til høyre, tilbake til den opprinnelige posisjonen.
5. Lukk døren til nøkkeloppbevaringsrommet.
6. Roter hjulene for å låse døren og skjule din kode.
7. Lukk beskyttelsesdekslet.

For å henge nøkkelboksen på veggen trenger du:

Blyant eller merkepenn, Philips-skrutrekker, vater, bormaskin og bor.

For visse overflater (mur, tegelstein, o.l.) anbefales murplugg og hammer.

1. Åpne døren (se instruksjonen ovenfor).
2. Plasser nøkkelboksen på veggen i ønsket høyde.
3. Bruk vater for å sjekke at nøkkelboksen er plassert i 90° vertikalt.
4. Marker plasseringen av skru hullene gjennom hullene i nøkkelboksen.
5. Fjern nøkkelboksen og bor hull.
7. Om nødvendig, bruk hammer til å slå inn murpluggene.
8. Plasser nøkkelboksen på veggen slik at hullene i veggen vises i nøkkelboksens hull.
9. Sett inn skruene og stram til. Vri kodelåsen til en tilfeldig kombinasjon for å låse døren og skjule din personlige kode. Lukk beskyttelsesdekslet

Påminnelse:

- Åpne-knappen vil åpne døren til du roterer kodelåsen til en tilfeldig kombinasjon.
- Hold beskyttelsesdekslet lukket for å øke værbestandigheten og skjule kodelåsen.

