



Elektrisk infrarød varmer IR3000A

Vnr. 450825



Bruksanvisning

INNLEDNING

Takk for at du har kjøpt denne elektriske infrarøde varmeren fra PowerHeater.

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og forstå hver funksjon fullt ut før du tar produktet i bruk. Etter å ha lest bruksanvisningen, vennligst ikke kast den, men oppbevar den på et trygt for senere referanser. Vennligst foreta regelmessig inspeksjon én gang i året, slik at du kan bruke produktet trygt og forlenge levetiden på produktet.

SPESIFIKASJONER

Nettspenning: 220–240V, 50 Hz

Effekt: 1500 W/3000 W

IP-klassifisering: IPX4

Dimensjoner: 547x456x926 mm

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette er for å beskytte brukerens sikkerhet og forhindre skade på eiendom. Les nøye og følg instruksjonene i denne bruksanvisningen.

- Denne varmeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
- Barn fra 3 år og under 8 år skal kun slå apparatet av/på forutsatt at det er plassert eller installert i sin tiltenkte normale driftsposisjon og de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn fra 3 år og under 8 år skal ikke koble til, regulere og rengjøre apparatet eller utføre vedlikehold.
- **FORSIKTIG** – Enkelte deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Vær spesielt oppmerksom om barn og sårbare personer er til stede.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut for å unngå fare. Dette skal kun utføres av produsenten, deres servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer.
- For å unngå overoppheting, må du ikke dekke til varmeovnen.
- Varmeovnen må ikke plasseres rett under en stikkontakt.
- Ikke bruk varmeovnen med tidsur, et separat fjernkontrollsystem eller andre enheter som slår på varmeovnen automatisk, da det er brannfare hvis varmeovnen er tildekket eller plassert feil.
- **Advarsel!**
Mulig fare ved installasjon i nærheten av gardiner og andre brennbare materialer, som gardiner,

telt, flagg, plastfolie osv. Sørg for god avstand til brennbare objekter - minimum 1,5 meter avstand.


- Ikke bruk varmeovnen i nærheten av dusj, badekar eller svømmebasseng.
- Ikke bruk i uventilerte områder.
- Ikke bruk der gass, bensin, maling eller andre brennbare materialer oppbevares.
- Ikke stikk gjenstander gjennom, blokker eller dekk til grillene på varmeren.
- Ikke flytt varmeren når den er koblet til strømmettet.
- Vent alltid til varmeren er helt avkjølt før den flyttes for lagring.
- Ikke berør varmethodet under bruk.
- Ikke la varmeren være påslått og uten tilsyn, spesielt når barn og/eller dyr er i nærheten.
- Minimumsavstander skal alltid overholdes (fra toppen: 80 cm, fra sidene: 150 cm).
- Varmeovnen er ekstremt varm under drift. Den holder seg varm en stund etter at den er slått av. Det kan oppstå potensiell fare ved berøring av den i løpet av denne perioden.
- Ikke vikle strømledningen rundt enheten. Benytt brakettene på baksiden for sikker oppbevaring av strømledningen.
- Varmeovnen må håndteres med forsiktighet, unngå voldsomme vibrasjoner eller støt.
- Varmeovnen må være forsvarlig jordet under bruk – skal kun kobles til jordet stikkontakt.
- Ved skade må den repareres av profesjonell elektriker eller annet autorisert personell.
- Oppbevar varmeovnen og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Denne varmeovnen er ikke utstyrt med en enhet for å kontrollere romtemperaturen. Ikke bruk denne varmeovnen i små rom når de er bebodd av personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egenhånd, med mindre det gis konstant tilsyn.
- **Forsiktig!** Noen deler av denne varmeovnen kan bli veldig varme og forårsake brannskader. Spesiell oppmerksomhet må utvises der barn og sårbare personer er til stede.
- Ikke bruk varmeovnen til tørking av tøy eller andre brennbare objekter.
- Ikke bruk varmeovnen som en badstuovn.
- Ikke bruk varmeovnen på steder hvor dyr oppholder seg.
- Ikke senk varmeovnen ned i vann for rengjøring.

FØR MONTERING

- Når du pakker ut varmeren, sjekk at alle delene følger med, at det ikke er noen komponenter igjen i esken, og at alle delene er fri for emballasjemateriale.
- Ikke koble varmeren til strømnettet før all montering er fullført.

- Ikke koble varmeren til strømnettet hvis noen av komponentene eller strømledningen er skadet på noen måte. Hvis du er i tvil, kan du kontakte din lokale leverandør.

OVERSIKT OVER MEDFØLGENDE DELER

Delenummer	Beskrivelse	Antall	Skisse
1	Varmer	1	
2	Håndtak	2	
3	Bunnbraketter for varmer og hjul	2	
4	Braketter for oppheng av ledning	2	
5	Faste hjul	2	
6	Svingbare hjul	2	
7	Muttre	4	
8	Sekskantede skruer M6x40 mm	4	
9	Sekskantede skruer M6x30 mm	4	
10	Skruer M4x6 mm	4	
11	Umbrakonøkkel	1	

MONTERING

1. Fronten på varmeren er vist på fig.1.
2. Monter håndtaket ved å tre skruene gjennom håndtaket og inn i hullene på siden av varmeren med. Benytt 2 skruer på hver side og stram dem til. Bruk M12-muttre til å montere de 4 hjulene til bunnbraketten (2 svingbare hjul bak og 2 faste hjul foran). Etter montering av hjulene, festes bunnbrakettene med M6x40-skruer til skrueshullene på undersiden av selve varmeren. Til slutt skal du montere brakettene for oppheng av strømledningen med M4x6-skruer. Brakettene skal monteres på baksiden av varmeren. Se fig.2 som viser alle monteringsstegene.




Fig.1




Fig.2


BRUK AV VARMEOVNEN

Advarsel!

- Plasser varmeovnen utendørs eller på et stort, åpent område, og i god avstand fra hindringer som grener, møbler, gardiner eller andre brennbare gjenstander. Minimumsavstand er 1,5 meter.
- Bruk kun varmeovnen når den står oppreist og er festet til bunnbrakettene med hjul.
- Selv om varmeovnen er sprutsikker, må den ikke brukes i regn eller våte forhold.

BRUK

1. Plasser varmeovnen på en fast, jevn overflate, og koble den til en jordet 220-240V/50 Hz stikkontakt.
2. De to bryterne på varmeren kan styre ett og ett varmerør, uavhengig av hverandre.
3. Koble alltid strømledningen fra strømnettet når varmeren ikke er i bruk.



STELL OG VEDLIKEHOLD

- Trekk ut støpselet til varmeren og la den avkjøles helt.
- Hold varmeren ren. Varmerens ytre deler kan rengjøres med en myk, fuktig klut. Du kan bruke et mildt vaskemiddel om nødvendig. Tørk varmeren med en myk klut etter rengjøring slik at de ytre delene blir tørre.
- Ikke bruk alkohol, bensin, slipemidler, møbelpolish eller grove børster for å rengjøre varmeren. Dette kan forårsake skade på varmerens overflate.
- Ikke senk varmeren ned i vann eller la den bli våt.
- Vent til varmeren er helt tørr før du bruker den.
- Enhver form for vedlikehold eller reparasjoner, inkludert utskifting av varmerør, skal kun utføres av en kvalifisert elektriker eller autorisert servicepersonell.

- Om varmeren lagres eller ikke benyttes over lengre tid, beskytt varmeren med et stofftrekk e.l. for å hindre at den blir utsatt for regn og støv.



AVHENDING ADVARSLER

Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever produktet ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August 2005.

Declaration of conformity
Samsvarserklæring
Försäkran om överensstämmelse

Mega Norge AS
Øvre Flatås vei 18
N-7079 Flatåsen

Declares that this product complies with the requirements of the following directives and standards
Bekrefter at dette produktet er i samsvar med følgende direktiver og standarder
Intygar att denna produkt överensstämmer med kraven i följande direktiv och standarder

Product..... Electrical infrared heater / Elektrisk infrarød varmer
Models..... 450825 - IR3000A

Machinery Directive 2006/42/EU	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	
EMC Directive 2014/30/EU		
2000/14/EC with amendment 2005/88/EC		



Anders Krigsvoll
CEO/Daglig leder/VD

Flatåsen, Norway 01.06.2025

Forbehold, endringer

Vi tar forbehold om feil i tekst, bilder og data gjengitt i denne bruksanvisningen, som er oversatt fra leverandørens originale bruksanvisning på engelsk. Vi tar videre forbehold om endringer på de tekniske spesifikasjoner på produktet uten nærmere forvarsel.