

GSA

TERRASSEVARMER

PH2200AR



Bruksanvisning 450817

Takk for at du valgte vår GSA terrassevarmer. I denne bruksanvisningen vil du finne verdifull informasjon som er nødvendig for forsvarlig håndtering og vedlikehold av det nye produktet. Ta deg tid til å lese instruksjonene nøye og gjør deg kjent med din nye terrassevarmer.


ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

1. Terrassevarmeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av terrassevarmeren og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med terrassevarmeren. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
2. Barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
3. Barn i alderen 3 år og under 8 år skal kun slå terrassevarmeren av og på dersom det er plassert eller installert i sin tiltenkte normale driftsposisjon, og de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av terrassevarmeren og forstår farene som er involvert. Barn i alderen 3 år og under 8 år skal ikke koble til, regulere eller rengjøre terrassevarmeren eller utføre vedlikehold.
4. Ikke bruk terrassevarmeren med et tidsur, et separat fjernkontrollsystem eller andre enheter som slår på terrassevarmeren automatisk, da det er brannfare hvis varmeren er tildekket eller plassert feil.
5. **Advarsel!** Mulig fare ved installasjon i nærheten av gardiner og andre brennbare materialer, som gardiner, telt, flagg, plastfolie osv.
6. Ikke bruk terrassevarmeren i nærheten av dusj, badekar eller svømmebasseng.
7. Ikke bruk i uventilerte områder.
8. Ikke bruk der gass, bensin, maling eller andre brennbare materialer oppbevares.
9. Ikke stikk gjenstander gjennom, blokker eller dekk til grillene på varmehodet.
10. Ikke flytt terrassevarmeren når den er koblet til strømmettet.
11. Vent alltid til terrassevarmeren er helt avkjølt før den lagres.
12. Ikke berør varmehodet under bruk.
13. Ikke la terrassevarmeren være påslått og uten tilsyn, spesielt når barn og/eller dyr er i nærheten.
14. Terrassevarmeren må plasseres med en avstand på 100 cm til veggen og 30 cm til taket.
15. Terrassevarmeren er ekstremt varm under drift. Den holder seg varm en stund etter at den er slått av. Det kan oppstå fare ved berøring i løpet av denne perioden.
16. Ikke vikle strømledningen rundt enheten.
17. Terrassevarmeren må håndteres forsiktig, unngå kraftig vibrasjon eller støt.
18. Terrassevarmeren må være forsvarlig jordet under drift.
19. Ved skade må den repareres av profesjonelle elektrikere.
20. Oppbevar terrassevarmeren og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
21. Terrassevarmeren er ikke utstyrt med termostat for å kontrollere romtemperaturen. Ikke bruk denne terrassevarmeren i små rom som er bebodd av personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egenhånd, med mindre konstant tilsyn er gitt.
22. **FORSIKTIG!** Noen deler av denne terrassevarmeren kan bli veldig varme og forårsake brannskader. Vær spesielt oppmerksom der barn og sårbare personer er til stede.
23. Ikke bruk terrassevarmeren til tørking av tøy eller andre brennbare materialer.
24. Ikke bruk terrassevarmeren som badstuovn.
25. Ikke bruk terrassevarmeren som romvarmer.
26. Ikke bruk terrassevarmeren til oppvarming av rom spesielt tilpasset dyreopphold eller dyreoppdrett.
27. Ikke senk terrassevarmeren ned i vann for rengjøring.

MONTERING


- Når du pakker ut terrassevarmeren, må du sjekke at alle delene er med i esken, at det ikke er noen komponenter igjen i esken, og at alle delene er fri for emballasjemateriale.
- Ikke koble terrassevarmeren til strømmettet før all montering er fullført.
- Ikke koble terrassevarmeren til strømmettet hvis noen av komponentene eller strømledningen er skadet på noen måte. Ved tvil, vennligst kontakt din forhandler.

BESKRIVELSE AV DELER


Delennr.	Beskrivelse	Antall	Skisse
1	Varmeenhet	1	
2	Deksel	2	
3	Støtter	2	
4	Deksel sokkel	1	
5	Sokkel	1	
6	Skrue M4x10 mm	6	
7	Skive	2	
8	Skrue ST3.5x20 mm	2	
9	Sekskantbolter M6x55 mm	4	
10	Fjernkontroll	1	
11	Hjul	2	
12	Hylse for fot sokkel	2	
13	Fot for sokkel	2	
14	Skive D6	4	

MONTERING


TRINN 1




TRINN 3



TRINN 2



TRINN 4




TRINN 5




TRINN 7




TRINN 6




TRINN 8



TRINN 9



TRINN 10 - FERDIG MONTERT !




BRUK AV TERRASSEVARMEREN

Advarsel!

- Ikke bruk terrassevarmeren direkte i nærheten av badekar, dusj, svømmebasseng o.l.
- Slå aldri av eller på bryteren med våte hender
- Trekk alltid ut støpselet til terrassevarmeren når den ikke er i bruk.

FORHOLDSREGLER FØR BRUK:


Fjern alle beskyttelsesdelene for varmerøret før du slår på terrassevarmeren.

**Advarsel!**

- Minimumsavstander (fra toppen: 60 cm, fra sidene: 150 cm) må alltid overholdes når armen på terrassevarmeren er i horisontal eller vertikal posisjon. Avstanden bør måles fra omgivende objekter til terrassevarmerens nærmeste punkt.
- Hold alltid brennbart materiale unna terrassevarmeren.

- Ikke vri eller bøy strømkabelen.
- Denne terrassevarmeren har IP34-beskyttelse og kan brukes utendørs. Hvis du trenger en forlenget stikkontakt, må kabelen og stikkontaktsystemet være godkjent for utendørs bruk.

KONTROLLPANEL PÅ VARMEREN





SYMBOL	FUNKSJON
	AV/PÅ-knapp: Slå av og på hele terrassevarmeren
	Øvre rørknapp: Velg og slå av/på det øvre varmerøret, og juster også effekten. Det er 5 effektinnstillinger, sløyfer fra 1 til 5.
	Lysknapp: Av/på-knapp for LED-lyset, samt justering av effekten. Det er 5 effektinnstillinger; fra 1 til 5.
	Digital skjerm: Viser effektinnstillingen til den fungerende komponenten. Den viser alltid effektinnstillingen til det øvre røret hvis det øvre røret er slått på
	Knappene har samme funksjon som de på kontrollpanelet på terrassevarmeren.

JUSTERBAR ARM

Armen på denne terrassevarmeren kan fungere både i vertikal eller horisontal posisjon.

Åpne armen som følger instruksjoner, og lukk den i motsatt retning.






RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Trekk ut støpselet til terrassevarmeren og la den avkjøles helt.
- Hold terrassevarmeren ren. De ytre delene kan rengjøres med en myk, fuktig klut. Du kan bruke et mildt vaskemiddel om nødvendig. Tørk av terrassevarmeren med en myk klut etter rengjøring slik at den blir helt tørr.
- Ikke bruk alkohol, bensin, slipemidler, møbelpolish eller grove børster for å rengjøre terrassevarmeren. Dette kan forårsake skade eller forringelse av overflaten på terrassevarmeren.
- Ikke senk terrassevarmeren ned i vann eller la den bli våt.
- Vent til terrassevarmeren er helt tørr før bruk.
- Enhver form for vedlikehold eller reparasjoner, inkludert utskifting av varmerør, skal kun utføres av en kvalifisert elektriker eller annet autorisert personell.
- Ved lengre tids inaktivitet må terrassevarmeren beskyttes med et trekk mot regn og støv.


MERK! Ikke senk terrassevarmeren ned i vann eller la den bli våt ved rengjøring.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	PH2200AR
Effekt	2200W
Nettspenning	220-240V / 50 Hz
Beskyttelsesklasse	IP34
Dimensjon (LxBxH)	520x330x2020 mm
Vekt	21 kg

KOBLINGSSKJEMA



**AVHENDING ADVARSLER**

Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever produktet ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August 2005.

På grunn av kontinuerlig produksjonsutvikling kan produktet du kjøpte avvike noe fra det som er beskrevet i denne håndboken.

Declaration of conformity
Samsvarserklæring
Försäkran om överensstämmelse

Mega Norge AS
Øvre Flatås vei 18
N-7079 Flatåsen

Declares that this product complies with the requirements of the following directives and standards
Bekrefter at dette produktet er i samsvar med følgende direktiver og standarder
Intygar att denna produkt överensstämmer med kraven i följande direktiv och standarder

Product..... Patio Heater / Terrassevarmer
Models..... 450817 - GSA Terrassevarmer PH2200AR

Machinery Directive 2006/42/EU	EN IIEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IIEC 61000-3-2:2019+A1 EN 61000-3-3:2013+A1+A2	
EMC Directive 2014/30/EU		
2000/14/EC with amendment 2005/88/EC		



Anders Krigsvoll
CEO/Daglig leder/VD

Flatåsen, Norway 01.06.2025

Forbehold, endringer

Vi tar forbehold om feil i tekst, bilder og data gjengitt i denne bruksanvisningen, som er oversatt fra leverandørens originale bruksanvisning på engelsk. Vi tar videre forbehold om endringer på de tekniske spesifikasjoner på produktet uten nærmere forvarsel.